KIWI Playgrounds

Instructions d'entretien

L'entretien de nos équipements de jeux consiste en premier lieu en les contrôles périodiques indiqués dans les fiches techniques de chaque produit.

Concernant l'aspect extérieur de la figurine, on différenciera 2 types d'entretien :

- Nettoyage des saletés (poussière, traces de caoutchouc, ...):

Il convient d'utiliser de l'eau savonneuse, un équipement sous pression (mais un jet à jet plat est recommandé) ou des brosses.

- Nettoyage des graffitis ou de la peinture :

L'acétone doit être utilisée avec un chiffon propre. Dès que l'encre du graffiti adhère au chiffon, changez-le régulièrement jusqu'à ce que toute l'encre ou la peinture soit enlevée.

Remarque : l'acétone et les marqueurs ou la peinture en aérosol utilisés pour les graffitis sont plus tendres que le vernis polyuréthane de nos figurines, l'acétone n'altère donc pas sa résistance (il est toutefois recommandé de ne pas faire déborder l'acétone).

Pour les zones fréquemment touchées par les graffitis, nous proposons à la vente un spray spécifique et très efficace. Pour l'acheter, veuillez contacter l'entreprise.